

MANUAL DO USUÁRIO

MANUAL DE USUARIO

TX CAR

TX CAR



GAREN
PODE CONFIAR

Leia o manual antes de usar o produto.
Lea el manual antes de usar el producto.

Guarde este manual para futuras consultas.
Guarde este manual para futuras consultas.



LIGAÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO

CONEXIÓN ELÉCTRICA EN EL VEHÍCULO

Ligação elétrica no veículo: *Conexión eléctrica en el vehículo:*

Conectar um dos fios do TX Car no fio positivo (+) do farol alto do veículo, o outro fio do TX Car no fio negativo (-) do farol alto.

Conectar uno de los cables del TX Car al cable positivo (+) de la luz alta del vehículo, y el otro cable del TX Car al cable negativo (-) de la luz alta.

A polaridade dos fios do TX Car não interfere no funcionamento do dispositivo.
La polaridad de los cables del TX Car no afecta el funcionamiento del dispositivo.

Atenção *Atención*

Sugerimos a instalação de um suporte de fusível em série com o fio vermelho, corrente do fusível 0,5 A como proteção para o veículo.

Sugerimos instalar un portafusibles en serie con el cable rojo, corriente del fusible 0,5 A como protección del vehículo.

Para programar o controle, sugerimos programar próximo da central, com uso de uma bateria 12 V A23. Depois instalar definitivo no veículo. Seguir o método de programação de cada modelo de central, consultando o seu manual técnico correspondente. Ao acionar a luz alta, o controle envia o código por 4 segundos, mesmo se a luz alta ficar acionada não haverá envio de código. Para um novo envio, deverá apagar a luz alta e pulsar novamente.

Para programar el control se aconseja programarlo cerca de la central, utilizando una batería de 12 V A23. Luego instálole permanentemente en el vehículo. Seguir el método de programación para cada modelo de central, consultando su correspondiente manual técnico. Al activar la luz de carretera, el control envía el código durante 4 segundos, aunque se active la luz de carretera, no se enviará el código. Para un nuevo envío, debes apagar la luz alta y pulsar nuevamente.

Características técnicas.

Características técnicas.

- Alimentação 12 VDC.
Fuente de alimentación de 12 VCC.
- Diodo de proteção para ligação invertida.
Diodo de protección para conexión invertida.
- Frequência 433,92 MHz - Cristal 16MHz.
Frecuencia 433,92 MHz – Cristal de 16 MHz.
- Temporizador no comando de RF.
Temporizador en el control RF.
- Caixa plástica selada resistente a água.
Caja plástica sellada resistente al agua.

CERTIFICADO DE GARANTIA

O equipamento de fabricação GAREN AUTOMAÇÃO S/A, localizada na rua São Paulo, 760, Vila Araceli, Garça-SP, CNPJ: 13.246.724/0001-61, IE: 315.029.838-119 adquirido por Vs., foi testado e aprovado pelos departamentos de Engenharia, Qualidade e Produção. Garantimos este produto contra defeito de projeto, fabricação e montagem e/ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne inadequado ou impróprio ao consumo a que se destinam pelo prazo legal de 90 (noventa) dias a contar da data de aquisição, desde que observadas às orientações de instalação, utilização e cuidados descritos no manual. Em caso de defeito, no período de garantia, nossa responsabilidade é restrita ao conserto ou substituição do aparelho.

Por respeito ao consumidor e consequência da credibilidade e da confiança depositada em nossos produtos, acrescentamos ao prazo legal 275 dias, totalizando 1 (um) ano contado a partir da data de aquisição comprovada. Neste período adicional de 275 dias, somente serão cobradas as visitas e o transporte. Em localidades onde não existe assistência técnica autorizada, as despesas de transporte do aparelho e/ou técnico são de responsabilidade do consumidor. A substituição ou conserto do equipamento, não torna o prazo de garantia prorrogado.

Esta garantia perde seu efeito caso o produto não seja utilizado em condições normais; não seja empregado ao que se destina; sofra quaisquer danos provocados por acidentes ou agentes da natureza como raios, inundações, desabamentos, etc.; seja instalado em rede elétrica inadequada ou em desacordo com as instruções do manual técnico; sofra danos provocados por acessórios ou equipamentos instalados no produto.

RECOMENDAÇÕES

Recomendamos a instalação e manutenção do equipamento através de serviço técnico autorizado. Apenas ele está habilitado a abrir, remover, substituir peças ou componentes, bem como reparar defeitos cobertos pela garantia.

A instalação e reparos executados por pessoas não autorizadas implicarão na exclusão automática da garantia.

Comprador: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ CEP: _____

Revendedor: _____

Data de compra: _____ Fone: _____

Identificação do produto: _____

Garen Automação S/A
CNPJ: 13.246.724/0001-61
Rua São Paulo, 760 - Vila Araceli
CEP: 17404-414 - Garça - São Paulo - Brasil
garen.com.br

IND. BRASILEIRA
 **FEITO NO BRASIL**
HECHO EN BRASIL
MADE IN BRAZIL



GAREN

PODE CONFIAR